

POLEROWANIE REFLEKTORÓW

Materiały i sprzęt:

- Pasta polerska, utrwalacz;
- Miękki klocek szlifierski, pady polerskie;
- Papiery ściernie wodne po 1 arkuszu P800, P1500, P2000;
- Taśma maskująca;
- Płyn do naczyń;
- Ścierka z mikro fibry lub inna miękka ściera (nie pyląca się).

1. ETAP - PRZYGOTOWANIE

Wskazany demontaż lamp dla łatwiejszej obróbki (można wykonać bez demontażu lamp - czas do godziny/sztuka). Pracę rozpoczynamy od oklejenia taśmą lakierniczą elementów karoserii w około lampy, kilka warstw, dla ochrony lakieru podczas późniejszej pracy nad powierzchnią klosza. Następnie myjemy dokładnie klosz wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Papiery przed pracą trzeba namoczyć w wodzie przez około 15min (woda letnia z małym dodatkiem płynu do naczyń).

2. ETAP - SZLIFOWANIE ZGRUBNE

W pierwszym etapie szlifowania pracujemy papierem P800 na miękkim klocku. Usuwamy cały utleniony plastik z powierzchni klosza. Szlifujemy do momentu gdy powierzchnia będzie widocznie biała bez śladu żółtych przebarwień. Papierem pracujemy prostymi ruchami z góry do dołu następnie z drugiej strony by wycinać rysy na krzyż. Podczas szlifowania wszystkimi gradacjami trzeba uważać by pomiędzy papierem, a powierzchnią klosza nie dostało się jakieś twarde zanieczyszczenie np. ziarnko piasku. Należy częste namaczanie i płukanie papieru oraz przecieranie klosza ścierką zbierając nadmiar pyłu po szlifowaniu, szczególnie przed zmianą gradacji na wyższą.

3. ETAP - SZLIFOWANIE WYKAŃCZAJĄCE

Kolejno szlifujemy papierami zwiększając gradację P1500 i P2000. Czynność ma na celu rozszlifowanie rys po zgrubnym szlifie P800 i przygotować powierzchnię do polerowania.

4. ETAP POLEROWANIE

Nanieść niewielką ilość pasty na ściereczkę i rozpocznij polerowanie. W przypadku polerowania mechanicznego, pastę należy nakładać bezpośrednio na pad i rozpocząć od niskich obrotów (400rpm). Stopniowo zwiększać obroty do około 800 rpm uzyskując przejrzystą powierzchnię. Resztki pasty z reflektora usunąć czystą miękką ścierką. Uwaga, niektóre pasty wymagają zwilżenia polerowanej powierzchni wodą (szczegóły na opakowaniu pasty).

5. ETAP ZABEZPIECZANIA UTRWALACZEM

Przy użyciu szmatki, nałóż równomiernie kolistymi ruchami utrwalacz

Instrukcję należy traktować poglądowo, gradacja papierów dobrana jest dla mocno zniszczonych reflektorów. Dla mniejszych rys, można pominąć Etap 2.

WWW.SKLEP.DIAMOND.NET.PL sklep@diamond.net.pl

DIAMOND ul. Pomorska 17A, 84-230 Rumia NIP 588-203-18-66, REGON 192899230

Tel./Fax +48(58) 333 4 555 mob. 5d7iamond /537 426 663/, 79 diamond /793 426 663/

Pon. Pt. 08.00 – 18.00 Sob. 08.00 – 14.00